

Link do produktu: <https://www.napedy.net/selve-sel-plus-230-silnik-rurowy-30nm-do-rury-60mm-z-detekcja-przeszkod-p-2264.html>



SELVE SEL Plus 2/30- Silnik rurowy 30Nm do rury 60mm z detekcją przeszkód

Cena	607,00 zł
Numer katalogowy	SELVE_SEL_PLUS_2/30_382470
Producent	SELVE
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

SELVE SEL Plus 2/30- Silnik rurowy 30Nm do rury 60mm z detekcją przeszkód.

Napęd do rolet z czułą detekcją przeszkód

Zaprojektowany specjalnie dla rolet, napęd SEL Plus łączy wszystkie pozytywne cechy łatwego montażu, komfortu i maksymalnej ochrony osłony w jednym napędzie.

Specjalna głowica silnika zapewnia optymalną czułość na wypadek, gdyby na drodze przesuwu znalazły się przeszkody.

Siłowniki SEL-Plus idealnie zabezpieczają roletę.

Przy montowaniu rolety użytkownik decyduje, czy roleta ma dosuwać się łagodnie do skrzynki i zatrzymywać się na odbojniku, czy ma mieć ustawiony stały punkt krańcowy.

Pierwsze ustawienie punktów krańcowych wymaga tylko jednego naciśnięcia wyłącznika, a kabel nastawczy nie jest do tego potrzebny.

- Zasilanie: 230V
- Moment obrotowy: 30 Nm
- **Udźwig: do 67 kg.**
- Wyłączniki krańcowe: elektroniczne
- Moc: 220 W
- Prędkość obrotowa: 17 obr/min.
- Stopień ochrony IP 44

Zalety siłowników SEL-Plus:

- Rozpoznawanie przeszkód przy opuszczaniu rolety z funkcją cofania (pancerz unosi się nad przeszkodą)
- Łatwe ustawianie punktów krańcowych za pomocą 4-żyłowego kabla bez otwierania skrzynki roletowej
- Siłowniki BR2 do SW 50 i 60 wyposażone są w kabel zasilający z wtyczką
- Ochrona przeciążeniowa przy podnoszeniu rolety (np. gdy przymarznie pancierz)
- Możliwość równoległego podłączenia kilku siłowników bez użycia przełączników
- Nowoczesny system adapterów, zapewniający dopasowanie do każdego rodzaju wałka roletowego
- Automatyczne przyporządkowanie kierunków ruchu
- Produkt w całości wyprodukowany w Niemczech.

Funkcje do wyboru przy ustawianiu punktów krańcowych:

- Gdy roleta nie posiada ograniczników: Ustawienie stałych punktów krańcowych
- Gdy roleta posiada ograniczniki: Na górze wyłącznik przeciążeniowy z łagodnym dobiegiem do skrzynki i poluzowaniem pancierza
- Automatyczne wyrównanie długości pancierza w wypadku naciągnięcia
- Automatyczne ustawienie punktów krańcowych jednym naciśnięciem

- wyłącznika

Zawartość zestawu:

- silnik rurowy SELVE
- uchwyt
- adapter
- zabierak
- instrukcja obsługi
- paragon lub faktura vat